





Tipos de drenajes	MANUAL Válvula de drenaje manual. La apertura y cierre se logran girando la perilla inferior	SEMIAUTOMÁTICO Drenaje semiautomático, cuando la presión de la red disminuye de un cierto nivel, se abre un pasaje para evacuación de los condensados	POR FLOTADOR Drenaje automático por flotador, cuando los condensados alcanzan un cierto nivel dentro del vaso del filtro, un flotador abre un pasaje para su evacuación. También se evacúan los condensados ante caídas de presión
Posición de trabajo	Vertical	Vertical (± 5 º)	Vertical
Presión de trabajo	0...16 bar (0...232 psi)	0...16 bar (0...232 psi) (por debajo, la válvula permanece abierta)	1,5...10 bar (como automático) mín. 0,8 bar (como semiautomático)
Temperaturas de trabajo	0...80 ºC (32...176 ºF)	0...80 ºC (32...176 ºF)	5...60 ºC (41...140 ºF)
Montaje	Sobre el vaso mediante anillo elástico plástico	Sobre el vaso mediante anillo elástico plástico	Sobre el vaso mediante tuerca plástica
Materiales	Cuerpo y perilla de resina acetálica, sellos de goma resistentes al aceite	Cuerpo y válvula de plástico, sellos de goma resistentes al aceite	Cuerpo y flotador plástico, resorte de acero inoxidable, sellos de goma resistente al aceite

Series	Código MICRO	Código MICRO	Código MICRO
QBM0	**0.104.000.008**	**0.104.000.009**	**0.104.000.062**
QBM1	**0.101.000.027**	**0.101.000.092**	**0.101.000.099**
QBM4	**0.101.000.010**	**0.101.000.093**	**0.102.000.028**
QBML6-8	**0.107.000.061 (*)**	-	**0.101.000.095 (*)**
QBML9	**0.107.000.061 (*)**	-	**0.101.000.095 (*)**
(*) No incluyen vaso			